

Einbauanleitung Bixenon Kabel

- *Dieser Kabelsatz wird direkt am Scheinwerfer verbaut.*
- *Dazu die Stecker vom Xenon und H7 Fernlicht abstecken und das Isolierband am original Kabelbaum ein Stück entfernen.*
- *Dann beide Stecker mit Seitenschneider abtrennen*
- **Wichtig!!! Am Stecker müssen ca.8cm Kabel dran bleiben**
- *Jetzt am abgeschnittenen Kabelbaum Fahrzeugseite den Stecker **1E** anpinnen*
- Belegung: 1- Xenon Plus
2- Xenon Masse
3- H7 Plus
4- H7 Masse
- *Dann an die beiden abgeschnittenen Steckern mit den ca.8cm Kabeln den Stecker **2A** anpinnen*
- Belegung: 1- Xenon Plus
2- Xenon Masse
3- H7 Plus
4-H7 Masse
- *Jetzt noch am 2 Poligen Kabel des Shutter den Stecker **S** anpinnen*
- *Jetzt alles mit dem neuen Kabelsatz verbinden.*



